

# Onderhoudsfiche Supermatic GM10

## Altijd



Bewaar de Supermatic GM10 en de belijningsverf altijd op een vorstvrije, droge plaats. Bij vorst kunnen achtergebleven sporen van water bevriezen en schade aanrichten.

Belijnen doe je onder een startdruk van 3 bar. Daarna loopt die terug tot een werkdruk van 2 bar.

## Na gebruik



Na het belijnen stop je de aanzuigslang in een emmer of in het voorziene spoelbakje met lauw water. Spoel op die manier de leidingen tot er geen verf meer uit de sproeimond komt. Dit kan bijvoorbeeld op de laatste te belijnen meters veld.



De filter zorgt ervoor dat de sproeimond niet verstopt tijdens het belijnen. Maak de filter maandelijks proper. Op die manier verkleint de kans op verstoppingen. Let er steeds op dat de kraag van de filter mooi recht staat. Deuken en inkepingen laten vuil door en zo krijg je alsnog verstoppingen.



De draaiende elementen zijn essentieel om de druk op te wekken en om het toestel soepel te houden tijdens het belijnen. Wanneer ze wat stroever draaien, kan je ze smeren met kruipolie. Op die manier verlicht je ook het werk voor de veldverzorger.



De ideale hoogte voor de spuitmond bedraagt ongeveer tien centimeter. De verfnevel moet net de onderkant van de begrenzingsplaatjes raken. Als het pistool te hoog staat, krijg je twee stromende verfstralen. Als het pistool te laag staat, is de lijn te smal. Op de foto zie je een mooi voorbeeld.